

WSR300-Rádiós napelemes sziréna



I. Általános Leírás

Riasztórendszerekhez és vészhelyzetekhez tervezett akusztikus stroboszkópos sziréna két ultra-hangos hangjelzőt és stílusos dizájnt kínál, célja a lakásbiztonság fokozása. Opcionális napelem töltés, vezeték nélküli és vezetékes csatlakozások, valamint további felhasználóbarát funkciók. Aktiválás után hangos riasztást ad ki és stroboszkópos fényeket villogtat, hogy elriassza a betolakodókat.

Főbb Jellemzők

Stílusos megjelenés

Vezeték nélküli és vezetékes konfiguráció

Sziréna hangerő: 5 szinten állítható

Riasztó hang: 2 elérhető opció

Vízálló és manipuláció ellen védett

Beépített 3.7V/5000mAh akkumulátor

Külső tápegység DC 6V~15V

Opcionális napelem töltés

Párosítási rekordok automatikus mentése

Felépítése:

Szabotázs elleni kapcsoló


Hangjelzők

Akkumulátor
Kapcsoló

DC6V-15V 1A

Hangerő Érintógomb

Beállítás Érintógomb



Napelem

Vezetékes Bemenet Vezetékes

Töltőcsatlakozó

Kimenet (Opcionális)

(Opcionális) 5V 1A

II. Fő Funkciók

4.1 Párosítás Riasztórendszerrel

- (1) Kapcsolja be a szirénát: Csatlakoztassa a külső tápegységhez, és kapcsolja be az akkumulátor kapcsolót.
- (2) Nyomja meg és tartsa lenyomva a Beállító gombot  ,2 másodpercig, minden fény világít, és a sziréna párosításra vár. Indítsa el a riasztó központot és küldjön jelet-(Sziréna párosítás menüben)
- (3) A sziréna hosszú sípolást ad ki a jel fogadása után, és a figyelmeztető fény 1 másodpercig világít, jelezve, hogy a párosítás sikeres.

Legfeljebb 10 riasztó központ párosítható

4.2 Sziréna Visszaállítása

Kapcsolja be a szirénát, és hosszan nyomja meg a Hangerő  + Beállító  gombot 5 másodpercig (10 másodpercen belül a bekapcsolás után), a sziréna újraindul, és a visszaállítás sikeres.

4.3 Manipuláció Elleni Riasztás

Ha a manipulációs kapcsolót 10 másodperc után megnyomják és elengedik, vagy ha a szirénát a falra szerelik, riasztás hallható, ha a szirénát eltávolítják.

4.4 Sziréna és

Figyelmeztető Fény Állapot

Távolság:

A sziréna 3-szor sípol, és a bal és jobb LED fények világítanak

Otthoni Riasztás:

A sziréna 3-szor sípol, és a középső LED fények világítanak

Kikapcsolás:

A sziréna 1-szer sípol, és az összes LED fény kialszik

Riasztás: A figyelmeztető fény folyamatosan villog

4.5 Alacsony Akkumulátor Állapot

A sziréna percenként egyszer sípol, és a figyelmeztető fény egyszer villan.

4.6 Vezetékes csatlakozás

NC/NO bemenet

Ha a sziréna riasztott állapotban van, és a vezetékes zóna aktiválódik, a sziréna riasztást ad ki. Ha a vezetékes zóna aktiválódik a kikapcsolt állapotban, a sziréna nem ad ki hangot.

NC/NO Kimenet (Opcionális):

A sziréna riasztása után a megfelelő interfész eszköz aktiválódik.

4.7 Hangerő + Beállító Érintőgomb Funkció

Gomb (Ikon)	Működtetés	Funkció	Funkció részletei	Sípolások & LED Fény Villanás (alkalom)
 Hangerő Gomb	Rövid nyomás	Állítsa be a sziréna hangerejét	Némítás	1
			60dB	2
			80dB	3
			100dB	4
			120dB (Alapérte lmezett)	5
	Hosszan nyomja 2s	Állítsa be a sziréna hangját	Hang 1-2	
 Beállító Gomb	Rövid nyomás	Állítsa be a sziréna időtartamát	30s	1
			1 perc	2
			3 perc (Alapértelme zett)	3
			5 perc	4
	Hosszú nyomás 2s	Párosítás a riasztórends zerrel	Párosítási idő 30s	Párosítás sikeres: 1 alkalom
				Párosítás sikertelen: 5 alkalom

 + 	Hosszú nyomás 5s	Visszaállítás	Törölje az összes párosítási rekordot, rendszer újraindítása	1
---	---------------------	---------------	---	---

Megjegyzése:


Az érintőgombok 1 perc inaktivitás után automatikusan lezáródnak, biztosítva az alacsony energiafogyasztást és megakadályozva a véletlen érintéseket a napi használat során

V. Telepítés


5.1 Alkatrész Lista




5.2 Szerelje be a vízálló párnát és burkolatot



5.3 Rögzítse a felfüggesztő lemezt a falra csavarokkal, és akassza fel a szirénát a felfüggesztő lemezre.



VI. Műszaki Adatok



433MHz VerzióLoRa Verzió

Tápegység

DC6V ~ 15V 1A

Beépített akkumulátor

3.7V/5000mAh lítium

akkumulátor Hangerő

5 szinten állítható

Hang

2 elérhető opció

Riasztási idő

4 elérhető opció

Bemeneti interfész

NC/NO

Kimeneti interfész

NC/NO

Készenléti áram


<10mA

Riasztási áram

<1000mA

Vezeték nélküli

paraméterek



433MHz, ev1527

Vételi távolság 100 méter

(nyílt tér) Sziréna hangerő

120dB

Működési hőmérséklet

-20°C ~ 50°C

Relatív páratartalom

<95% (nincs kondenzáció)

Tápegység

DC6V ~ 15V 1A

Beépített akkumulátor

3.7V/5000mAh lítium

akkumulátor Hangerő

5 szinten állítható

Hang

2 elérhető opció

Riasztási idő

4 elérhető opció

Bemeneti interfész

NC/NO

Kimeneti interfész

NC/NO

Készletléti áram

0.25mA

Riasztási áram

<500mA

Vezeték nélküli

paraméterek

LoRa

Vételi

távolság 500

méter (nyílt

tér) Sziréna

hangerő

120dB

Működési hőmérséklet

-20°C ~ 50°C

Relatív páratartalom

<95% (nincs kondenzáció)

